



Codigo	Descripcion / Caldera
HE149100003	Bomba a 3 velocidades H9



Codigo	Descripcion / Caldera
HE015002479	Intercambiador a 12 placas
SC14PSH	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE149100103	Bomba a 3 velocidades H12



Codigo	Descripcion / Caldera
HE015004403	Intercambiador a 18 placas



Codigo	Descripcion / Caldera
HE149100201	Bomba



Codigo	Descripcion / Caldera
HE015000074	Intercambiador secundario
S26803	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE149100202	Bomba



Codigo	Descripcion / Caldera
HE015002120	Intercambiador secundario espaciouno 23SE



Codigo	Descripcion / Caldera
HE149112001	Bomba
UPS2550	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE015002577	Intercambiador secundario
S26810	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE149112002	Bomba
UPS2560	




Codigo	Descripcion / Caldera
HE025004812	Acumulador 60 Lt (ex HE025000251)



Codigo	Descripcion / Caldera
HE015000413	Intercambiador primario
SM20HE	



Codice	Descrizione / Caldaia
HE015003094	Intercambiador sanitario EURA



Codigo	Descripcion / Caldera
HE015000414	Intercambiador primario



Codigo	Descripcion / Caldera
HE011002121	Racor para sonda intercambiador sanitario 325/97



Codigo	Descripcion / Caldera
HE015002477	Intercambiador primario



Codigo	Descripcion / Caldera
HE004002563	Vaso expansion 6 lt ø392 MC/HB 23, 3/8"
VPL639MTS	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE015002933	Intercambiador bitermico Habitat 23



Codigo	Descripcion / Caldera
HE160530008	Vaso expansion 8 lt, att. 3/4", ø387, LS/SL
VPL8HE	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE015002463	Intercambiador 14 placas
SC14PSH	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE160531008	Vaso expansion 8 lt ø387
VPL838L	

RECAMBIO ORIGINAL



Codigo	Descripcion / Caldera
HE160532010	Vaso expansion 10 lt, att. 3/4", ø324, angulo 0°
VPL1033	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE160532012	Vaso expansion 12 lt, att. 3/4", ø324, angulo 0°
VPL1233	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE004002561	Vaso expansion 10 lt, att. 3/8", angulo 0°, con 2 soportes
VRP6HE	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE004003092	Vaso expansion 8 lt, att. 3/8", angulo 180°
VRP8HE	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE160537010	Vaso expansion 10 lt, att. 3/4"
VRP10	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE160564004	Vaso idrico tubolar 4 lt
VTS4	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE160620002	Vaso idrico 2 lt, press.max 10bar, temp. max 99°C, 1/2"
ERB2	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE035000999	Extractor
G2K097AD0141	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE035003149	Ventilador 47 W RDI GR00745
GR00745	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE035004339	Extractor con sonda, C30XOL 13/29, 47W, 220-240V - 50Hz



Codigo	Descripcion / Caldera
HE035004874	Extractor condens. RGB 128/1300, 230V - AC - 50Hz, 70W



Codigo	Descripcion / Caldera
HE040002961	Sonda humo plastica Habitat



Codigo	Descripcion / Caldera
HE022000579	Valvula gas
NOVA820011	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE022000580	Valvula gas
NOVA822111	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE022000581	Valvula gas
NOVA820017	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE022000930	Valvula gas
NOVA822114	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE022001018	Valvula gas
NOVA822112	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE022000744	Valvula gas
V4600C1029	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE022000746	Valvula
V4400C1211	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE022001119	Valvula gas
837011	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE022002574	Valvula gas
845057	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE022001677	Valvula gas
VK4105M2048	

	Codigo HE022003095 VK4105M2105	Descripcion / Caldera Valvula gas		Codigo HE144100075	Descripcion / Caldera Inyector niquelado Gpl
	Codigo HE022003894 VK4105M5074	Descripcion / Caldera Valvula gas CVI-3/4 M Moduplus		Codigo HE055003654	Descripcion / Caldera Electrodo encendido EURA CONDENSING
	Codigo HE409000064 VR8605VA1005B	Descripcion / Caldera Valvula gas		Codigo HE055004008	Descripcion / Caldera Electrodo encendido
	Codigo HE040000236	Descripcion / Caldera Adaptador valvula gas		Codigo HE055004010	Descripcion / Caldera Electrodo encendido + resistencia L=220
	Codigo HE401000001 BO820	Descripcion / Caldera Bobina 220V para NOVA 820-822-824-825-826-827		Codigo HE055004014	Descripcion / Caldera Electrodo deteccion
	Codigo HE401000002 PI820	Descripcion / Caldera Valvula magnetica para NOVA 820-824-825		Codigo HE055004131	Descripcion / Caldera Electrodo encendido largo = 150 mm
	Codigo HE022000749 V404A	Descripcion / Caldera Operador gas V404A1089		Codigo HE055000092 751281	Descripcion / Caldera Electrodo encendido base LS2/3
	Codigo HE400000035 010	Descripcion / Caldera Placa ciega para V4400-V4600		Codigo HE055002705	Descripcion / Caldera Electrodo doble encendido
	Codigo HE412000137	Descripcion / Caldera Kit piloto Jet E		Codigo HE055002706	Descripcion / Caldera Electrodo encendido/deteccion
	Codigo HE144000075 USG77	Descripcion / Caldera Piloto Gpl		Codigo HE055004011	Descripcion / Caldera Electrodo encendido con resistencia, largo h. = 310mm
	Codigo HE144000120 USM120	Descripcion / Caldera Piloto natural		Codigo HE055004015	Descripcion / Caldera Electrodo deteccion largo h. = 360mm



Codigo	Descripcion / Caldera
HE055004873	Electrodo encendido EUTOP



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052000694	Tarjeta alimentacion COMBI 18E



Codigo	Descripcion / Caldera
HE412000068	Electrodo encendido e iono JET 14 SE



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052000695	Tarjeta func. laser MASTER 90



Codigo	Descripcion / Caldera
HEA00230001	Kit electrodo mono encendido



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052000696	Tarjeta con retrado 90



Codigo	Descripcion / Caldera
HE025000067	Anodo de magnesio



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052000701	Tarjeta func.laser MASTER 92



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052005087	Caja encendido 230V, 50-60Hz



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052000703	Secun. caja ventilador LASER S 92



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052001678	Caja encendido
S4565CD1039	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052000704	Centralita IONO E92
IONO800-23-03	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052001679	Caja encendido
S4565DD1045	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052000705	Tarjeta IONO SE92
IONO800-03-03	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052002490	Caja
537301	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052000795	Tarjeta encendido retardo laser



Codigo	Descripcion / Caldera
HE400000048	Cuadro Brahma
AT5TR	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052000931	Tarjeta regulacion lenta encendido



Codigo	Descripcion / Caldera
HE400000081	Cuadro Brahma 24080001, Tw=1,5 Ts=10 s
SM1911	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052001689	Tarjeta func. 325/96
550002	




Codigo	Descripcion / Caldera
HE412000036	Caja electronica con cable



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052001794	Tarjeta func. 321/96



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052002083	Circuito impreso SPAZIO



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052004119	Circuito impreso HB2



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052002325	Centralina IONO SE98




Codigo	Descripcion / Caldera
HE052004371	Circuito impreso SP/O BASIC



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052002350	Circuito impreso con visualizacion 98



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052004405	Circuito impreso SP/O PLUS



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052002365	Central IONO E98



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052005326	Circuito impreso MC



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052002484	Circuito impreso MC



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052005777	Circuito funcionamiento EURA TOP GIOIA



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052002948	Circuito impreso HB



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052005814	Circuito impreso TH



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052003112	Circuito visualizacion EU




Codigo	Descripcion / Caldera
HE052002180	Caja para tarjeta encendido Honeywell



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052003225	Circuito impreso SP-MI-MS0/1



Codigo	Descripcion / Caldera
HE047001727	Mando distancia completo POLAR



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052003235	Circuito mando remoto



Codigo	Descripcion / Caldera
HE047002424	Mando a distancia SPAZIO 98



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052003398	Circuito impreso SMC SMC-R



Codigo	Descripcion / Caldera
HE047004370	Mando a distancia SPAZIO / 0 Basic



Codigo	Descripcion / Caldera
HE052003579	Circuito impreso SMS-MMS-EP-FDS



Codigo	Descripcion / Caldera
HE045000782	Selector EST/INV

RECAMBIO ORIGINAL



Codigo	Descripcion / Caldera
HE045002503	Selector EST/INV Micra



Codigo	Descripcion / Caldera
HE049001826	Presostato preced. sanitario
SF11F	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE402000001	Motor 222V
SYNCRON	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE049000245	Presostato diferencial
SF10F	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE403000003	Microinterruptor V15-1A
MICROV15	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE049001454	Presostato humo prueba agua 96
LGW8	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE045001692	Sonda contacto boiler AQ-CP-MS.96



Codigo	Descripcion / Caldera
HE049001529	Presostato humo 0.75/0.9
C6065A regolabile	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE049004844	Contacto Red Con Suporte HB2/2006-EUTOP



Codigo	Descripcion / Caldera
HE049002932	Presostato humo Honeywell



Codigo	Descripcion / Caldera
HE411000002	Contacto Red flusostato espacio 0/1 Laser 99



Codigo	Descripcion / Caldera
HE049003148	Presostato humo 0.9-1.04
C6065A regolabile	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE045002485	Sonda contacto calefaccion/sanitario MC
T7335D1016	



Codice	Descrizione / Caldaia
HE049003163	Presostato sseguridad agua 0,5-1,2 mbar (ex HE049000710); 1/4



Codigo	Descripcion / Caldera
HE045002949	Sonda imersion HB



Codice	Descrizione / Caldaia
HE049002913	Flusostato prec. sanitario LS99



Codigo	Descripcion / Caldera
HE045003129	Sonda imersion intercambiador sanitario EU



Codice	Descrizione / Caldaia
HEA00540011	Kit sustitucion flusostato



Codigo	Descripcion / Caldera
HE045003135	Sonda imersion EU
VRE005	



Codice	Descrizione / Caldaia
HEA00540026	Kit flusostato laton Habitat



Codigo	Descripcion / Caldera
HE045004479	Sonda a contacto a Clip
T7335F1618M	



Codice	Descrizione / Caldaia
HEA00540013	Kit sustitucion presostato seguridad agua
XP6001412 regolabile	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE057002957	Micro flusostato Habitat



Codigo	Descripcion / Caldera
HE021002478	Valvula 3 vias presostatica
VPMIPE	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE057003232	Micro flusostato Euro



Codigo	Descripcion / Caldera
HE021003564	Valvula 3 vias mezcladora SMS-MMS



Codigo	Descripcion / Caldera
HE057003474	Micro flusostato



Codigo	Descripcion / Caldera
HE412000040	Valvula agua completa



Codigo	Descripcion / Caldera
HE040002946	Flotador flusostato Habitat



Codigo	Descripcion / Caldera
HE413000140	Tapa valvula agua



Codigo	Descripcion / Caldera
HE010001687	Grupo laton by-pass serie 396



Codigo	Descripcion / Caldera
HE021001430	Motor VC6012 Honeywell 220V sin micro
VC6012	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE010002458	Grupo laton sanitario Micra 23 E



Codigo	Descripcion / Caldera
HE021001433	Grupo piston valvula desviador 3 vias
INSVC	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE010003085	Grupo laton sanitario



Codigo	Descripcion / Caldera
HE021003175	Motor mezclador termost.



Codigo	Descripcion / Caldera
HE010004815	Grupo laton sanitario HB2-2006



Codigo	Descripcion / Caldera
HE403000004	O-Ring para SF1011
PORSF11	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE021001683	Electrovalvula llenado manual/automatico



Codigo	Descripcion / Caldera
HE040001950	Perno bypass grupo calefaccion



Codigo	Descripcion / Caldera
HE021000313	Valvula 3 vias 3/4 M V4044A167



Codigo	Descripcion / Caldera
HE040004137	Flotador HB2



Codigo	Descripcion / Caldera
HE021001424	Valvula desviadora 3 vias 3/4 M
VCZMG6000E	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE403000001	Membrana presostato
MESF11	

RECAMBIO ORIGINAL



Codigo	Descripcion / Caldera
HE412000042	Membrana



Codigo	Descripcion / Caldera
HE048001745	Manometro ø43, 0-4 bar, attacco 1/8"



Codigo	Descripcion / Caldera
HE013000384	Llave 1/2" con portagoma



Codigo	Descripcion / Caldera
HE048002353	Manometro ø43 RAL9002, 0-4 bar
ID40B14X1	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE013000391	Llave de llenado serie '90
RUHECO	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE021003093	Miscel. termostato motorizado EU



Codigo	Descripcion / Caldera
HE013000392	Llave de llenado serie '92
RUHE	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE021003174	Cuerpo miscel. termostato motorizado EU



Codigo	Descripcion / Caldera
HE013002578	Llave de llenado Micra
RURA	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE021002162	Cartucho termostatica



Codigo	Descripcion / Caldera
HE013004108	Llave de carga serie '96



Codigo	Descripcion / Caldera
HE048000603	Termostato boiler 0-65 mbar regulable



Codigo	Descripcion / Caldera
HE047000600	Termomanometro ø57 RAL9002, 0-4 bar, 0-120°C
TIDCA	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE048000651	Termostato modulacion boiler gas 85



Codigo	Descripcion / Caldera
HE047000601	Termomanometro ø52 RAL7035, 0-4 bar, 0-120°C
TIDCA	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE048000652	Termostato sanitario LS



Codigo	Descripcion / Caldera
HE047003405	Termomanometro ø43, 0-4 bar, 0-120°C



Codigo	Descripcion / Caldera
HE048000769	Bitermostato TRZ



Codigo	Descripcion / Caldera
HE048001120	Hidrometro gris ø57, 0-4 bar
IDCAP	













Codigo	Descripcion / Caldera
HE048001450	Termostato seguridad humos



Codigo	Descripcion / Caldera
HE048001121	Manometro ø56 RAL9002, 0-4 bar
IDCAP	



Codigo	Descripcion / Caldera
HE048000763	Termostato 90°C 220V
12166	

	Codigo HE048000764 12174	Descripcion / Caldera Termostato 100°C 220V		Codigo HE155200003 VS128MA	Descripcion / Caldera Valvula seguridad 1/2\"M 8 mbar
	Codigo HE048000765 12202	Descripcion / Caldera Termostato 78°C 220V		Codigo HE155600001	Descripcion / Caldera Valvula seguridad 1/2\"M 3 mbar con O-Ring
	Codigo HE048000766 12173	Descripcion / Caldera Termostato 105°C		Codigo HE021001682	Descripcion / Caldera Valvula retencion Ø15
	Codigo HE048001099 12000	Descripcion / Caldera Termostato 16°C 220V		Codigo HE021000363 502N12	Descripcion / Caldera Purgador aire 1/2\" autom.
	Codigo HE040001603	Descripcion / Caldera Mando serie 3/96		Codigo HE021003312	Descripcion / Caldera Valvula aire 1/4\" autom.
	Codigo HE040002330	Descripcion / Caldera Mando Hermann 98		Codigo HE038000682	Descripcion / Caldera Clips fijacion
	Codigo HE040003384	Descripcion / Caldera Mando SMC		Codigo HE038002959	Descripcion / Caldera Clips fijacion ataque rapido
	Codigo HE155100001 VSRA	Descripcion / Caldera Cabeza valvula seguridad 3 ATE		Codigo HE060000578	Descripcion / Caldera Faldon termico 308x217x10
	Codigo HE155200001 VS123MA	Descripcion / Caldera Valvula seguridad 1/2\"M 3 mbar			

No solo recambios